

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El regulador de CO2 es el dispositivo que se ubica en la parte superior del cilindro, su función es regular la salida del dióxido de carbono que está almacenado en el cilindro. Cuenta con un reloj para poder observar el nivel de carga de CO2 y una perilla con ajuste giratorio para programar el nivel de flujo del CO2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: Cuerpo de aluminio con núcleo de latón.
- ✓ Tipo de gas: Dióxido de carbono CO2.
- ✓ Conector de entrada: CGA-320.
- ✓ Conector de salida: Puntal tipo niple.
- ✓ Presión de entrada: 0-3000 psi.
- ✓ Presión de salida: 50 psi.
- ✓ Flujo: 0 – 4 LPM.
- ✓ Ajuste: 0,1/32,1/16,1/8,1/4,1/2,3/4,1,1½,2,3,4.
- ✓ Presión: 12 MPA.

