

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Aplicable para rescate en accidentes y enjuague rápido de sustancias peligrosas en el cuerpo humano.
- ✓ El lavajojos portátil permite un tratamiento de emergencia al rociar gran cantidad de agua rápidamente y aliviar lesiones, siendo un método de descontaminación económico y eficaz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Capacidad total: 34 L.
- ✓ Medidas: 590 mm (largo) x 400 mm (ancho) x 250 mm (profundidad).
- ✓ Flujo de agua del lavajojos: 1.5 L/min durante más de 15 minutos de lavado continuo.
- ✓ Se usa en lugares con riesgo de salpicaduras de sustancias peligrosas, como equipos químicos, materiales peligrosos, líquidos y sólidos peligrosos, en ambientes contaminados, en lugares donde puedan ocurrir quemaduras.
- ✓ Prestar atención a la protección contra congelamiento en climas fríos.
- ✓ El área de trabajo debe permitir rescate efectivo en al menos tres direcciones, dentro de un radio de 10 m o 5 m. La ubicación debe tener señalización visible y sin barreras para una rápida operación.
- ✓ Instalar cerca del área de riesgo.
- ✓ Debe contar con interruptor de desconexión dentro de un radio de 1.5 m para evitar cortocircuitos.
- ✓ La fuente de agua debe ser limpia o filtrada adecuadamente.
- ✓ La ubicación debe estar claramente señalizada y bien iluminada.
- ✓ Montaje en soporte, mantener el lavajojos en posición horizontal.



EMERGENCIA

LAVAOJOS PORTATIL DE 34 L

MARCA: AZED MODELO: 982A-EC



PROCEDENCIA: CHINA



GARANTÍA 1 AÑO